

# 線LAN接続ガイ

~Let'snoteをはじめて無線LANアクセスポイントに接続する~

### 無線LANを使う前に

### 無線LANを使ってはいけない場所を知っておこう!

◆ 航空機内や病院内、その他にも無線LANの電源をオフにしなければいけない場所が あります。 無線電源アイコン

このような場所では:


- をクリックする。 ① 画面右下のタスクトレイの
- ② [無線LANの電源を切る]をクリックする。

無線LAN機能がオフになり、 が り に変わります。

▶ IEEE802.11a(5 GHzの無線LAN)を使って屋外で通信を行うことは電波法令により 禁止されています。

無線LANで通信をするつもりがなくても、屋外でコンピューターを使用するときは、 IEEE802.11aを無効にしてください。

- ① 画面右下のタスクトレイの または 🗐 を クリックする。
- [802.11aを無効にする]をクリックする。 IEEE802.11aでの通信が無効になります。 IEEE802.11b/gでの通信はできます。



### 無線LANによるデータの盗聴やハードディスク内への侵入に気をつけよう!

無線LANをお使いの場合、ネットワークを経由して、ハードディスク内のデータを盗み見されたり、 共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。

このためにも、セキュリティに関する設定(暗号化など)を行って、無線LANをお使いいただく ことをおすすめします。

暗号化の設定については、画面で見る『操作マニュアル』「無線LANで通信する」をご覧ください。

### 無線LANサポート情報について

「http://panasonic.biz/pc/support/wlan/index.html」にアクセスすると、最新の無線LANサポート情報 が入手できます。(2004年10月1日現在)



困ったときは…

無線LANのアクセスポイントを 設定するには…



### 無線LANアクセスポイントに接続しよう



コンピューター1 台を初めてアクセスポイントに接続する場合の手順です。アクセスポイントにセキュリティ などの設定をすでに行っている場合や複数のコンピューターを接続する場合は手順が異なります。お使いの アクセスポイントの説明書をご覧になり、接続してください。

# 準備する

- インターネットに接続する回線と プロバイダーを決める 回線の契約、プロバイダーへの入会手続きを 行ってください。
- 無線LANアクセスポイント(別売り)を 購入する

推奨品: 株式会社バッファロー製 品番 WHR3-AG54

ADSLモデムや専用モデムなど、回線に 接続するための機器(別売り)を購入する


回線の種類	回線接続に必要な機器
ADSL	ADSLモデム スプリッタ(必要な場合のみ)
ケーブルテレビ	専用モデム、分配器
光ファイバ <del>ー</del>	専用モデム、分配器

詳しくは、回線の接続会社にご相談ください。

アクセスポイント とモデムなどの 機器を接続する

(接続のイメージ図)

一体型もあります。



- 推奨品のアクセスポイントの場合 アクセスポイントに付属の『らくらく!セットアップ シート』「ステップ2 AirStationを接続しよう」を ご覧ください。
- 推奨品以外のアクセスポイントの場合 アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

Let'snoteの無線LAN機能を有効に します。

画面右下のタスクトレ イにジが表示されて いることを確認する。

> 表示されていれば、 無線LANの電源は オンです。 次の手順2へ進んで ください。



が表示されていない

が表示されている場合は、 無線LANの電源が切れています。

- 😼 をクリックする。
- [無線LANの電源を入れる]を -クリックする。

に変わります。

2 IEEE802.11aを使って通信 する場合は、IEEE802.11a が有効か確認する。

### 無線LANの電源を切る(D)

802.11aを無効にする(A)

バージョン情報(ンク)

終了〇

クリック



② [802.11aを無効にする]が表示 されていれば、有効です。 [802.11aを有効にする]が表示されて いる場合は無効です。この項目を クリックして有効にしてください。







## アクセスポイントに接続する


Let'snoteと無線LANアクセスポイントを接続します。

1 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックする。



<mark>2</mark> アクセスポイントに接 続する。

・① アクセスポイントをクリック



② [接続]をクリック・



③ [接続]をクリック アクセスポイントによっては表示され ない場合があります。



▼ しばらく待ちます。



接続 🦙 が表示されたら、接続完了です。


アクセスポイントがたくさん 表示されてどれを選べばいい かわからない

▲ 推奨品のアクセスポイントをお使いの場合は、アクセスポイント底面の「ESS-ID初期値 LAN MACアドレス」に記載されている番号(例:000740や000D0Bで始まる12文字)と同じ番号のアクセスポイントをクリックしてください


● 推奨品以外をお使いの場合は、アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

アクセスポイントが表示されていない

手順①の画面で[ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックしてください。 表示されるまで時間がかかる場合があります。 それでも表示されない場合は、本書の裏面を ご覧ください。







## **5** アクセスポイントの設定

4 でアクセスポイントとの接続はできました。続いて、使用する回線やアクセスポイントの機能設定を行います。

● 推奨品以外のアクセスポイントの場合:アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

推奨品のアクセスポイントの場合∶

場合: 下記の手順に従って設定してください。

1 デスクトップの Internet Explorer をダブルクリックしてInternet Explorerを起動する。

「ページを表示できません」が表示されます。



2 アドレスに、「192. 168.11.1」を入力し、 【Enter】を押す。



「192.168.11.1」は、推奨品の 工場出荷時のLAN側IPアドレスです。 お使いのアクセスポイントによって は、「192.168.11.1」とは異なる 数字が指定されている可能性があり ます。付属の説明書(主に仕様欄に 記載)でLAN側IPアドレスを確認し てください。

- 3 ユーザー名に「root」 と入力し、[OK]を クリックする。
  - ① [ユーザー]名にはrootと入力



4 無線LANの規格を切り 替える場合は、[無線 チャンネル設定]から 選ぶ。



5 回線を選ぶ。







以降、画面に従って接続会社や接続 ユーザー名などを設定します。詳しく は、接続サービス会社(プロバイダー) へお問い合わせください。

### アクセスポイントが見つからない

画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 📑 または 🔣 をクリックし、 「ワイヤレスネットワークの選択」画面に接続するアクセスポイントが表示されない場合は、次の項目を確 認してください。

### コンピューター側の確認

画面右下のタスクトレイに が表示されていますか?



ではなく、 が表示されている場合:

Step O [ が表示されていない」をご覧 ください。


も も表示されていない場合: セットアップユーティリティの[無線LAN]の 設定を確認してください。

- ① Windowsを終了して再起動する。
- ② コンピューターの起動後すぐ、 「Panasonic」起動画面が表示されている間 に【F2】を押す。
- ③ 「詳細」メニューで[無線LAN]が無効になっ ている場合は[無線LAN]を選んで【Enter】 を押し、[有効]を選んで【Enter】を押す。
- ④【F10】を押し、確認のメッセージが表示 されたら、「はい」を選び、【Enter】を 押してください。
- IEEE802.11aが有効になっていま すか?

 の手順2をご覧になって有効にしてください。 IEEE802.11b/gをお使いになる場合、IEEE802. 11aは無効のままでも通信できます。

- [ワイヤレスネットワーク接続]が 有効になっていますか?
  - ① [スタート] [接続] [すべての接続を表示]を <sub>\_\_</sub> クリックする。
  - ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリッ クして、[無効にする]が表示されているこ とを確認してください。

[有効にする]が表示されていたら、無効にな っています。この項目をクリックして[無効 にする]を表示させてください。



「Windowsの設定の確認」の1 (ワイヤレスオン) と 3 (ad hoc) を確認してください。 (→8ページ)

#### アクセスポイント側の確認

- アクセスポイントの電源が入って いますか?
  - アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。
- アクセスポイントの無線機能が 有効になっていますか? アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

#### 情報の更新

「ワイヤレスネットワーク接続」 画面の左側の「ネットワークのー 覧を最新の情報に更新] をクリッ クしてください。

コンピューターの無線LANの電源を入れた後、 すぐにはアクセスポイントが検出されない場 合があります。

### アクセスポイントの設置の確認

- 同じチャンネルや近いチャンネル を使用しているアクセスポイント が近くにありませんか?
  - 別のチャンネルに設定して試してください。 チャンネル設定はLet'snoteと無線LANアクセス ポイントを有線LANで接続して設定します。ア クセスポイントに付属の説明書をご覧ください。
- コンピューターとアクセスポイン トが離れすぎていませんか?

距離を近づけて、「ワイヤレスネットワーク選 択」画面の[ネットワークの一覧を最新の情報に 更新]をクリックしてください。

### アクセスポイントは見つかったが、通信できない

### タスクトレイのアイコンの確認

◆ 動が表示されているときは、IP
アドレスなどが正しく取得できなかった場合があります。

**動** をクリックし、[サポート]をクリックして [修復]をクリックしてください。

上記を行っても が表示される場合は、ネットワークの各設定を確認してください。

◆ ■ が表示されているときは、接続中です。そのまましばらくお待ちください。

の表示が長く続く場合、以下の手順を行って ください。

- ① **をクリックし、**[ワイヤレスネットワーク の表示]をクリックする。
- ② 接続するアクセスポイントをクリックし、 [切断]をクリックする。
- ③ 再度、接続するアクセスポイントをクリックし、[接続]をクリックする。

### Windowsの設定

「Windowsの設定の確認」の2を 確認してください。(→8ページ)

### アプリケーションソフトの確認

◆ 無線LANのPCカードやUSB無線 LANアダプターに付属のアプリケー ションソフトがインストールされて いませんか?

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの 追加と削除]をクリックし、インストールされている 場合は、削除してください。

#### (推奨のアクセスポイントをお使いの場合のみ)

◆ Client Manager2がインストール されていませんか? [スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの

[スタート] - [コントロールハネル] - [フログラムの 追加と削除]をクリックし、インストールされている プログラムにClient Manager2が表示されている 場合は、削除してください。

### 自動接続の設定確認

◆「ワイヤレスネットワークの選択」 画面で、接続するアクセスポイント に「手動」または「オンデマンド」 が表示されていませんか? アクセスポイントをクリックして、[接続]を クリックしてください。

自動接続するには、以下の手順に従ってください。

- 「オンデマンド」と表示されている場合: アクセスポイントが通信範囲内にあっても、 自動で接続しないように設定されています。 自動接続するには以下の設定を行ってください。
  - ① 「関連したタスク」にある「優先ネットワークの順位の変更」をクリックする。
  - ②「優先ネットワーク」から接続するアクセス ポイントをクリックし、[プロパティ]を クリックする。
  - ③ [接続]をクリックする。
  - ④ 「自動接続」の[このネットワークが範囲内にあるとき接続する]にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
- 「手動」と表示されている場合: 前回、接続中のアクセスポイントを切断したため、手動接続になっています。一度接続し直すと、次回からは自動で接続されます。

### 暗号化設定の確認

- ◆ ネットワークキーの入力が間違っていませんか?
  もうー度、入力しなおしてください。
- ▼クセスポイントとコンピューターの両方の暗号化設定を削除しても接続できませんか?
   接続できた場合は、暗号化の種類(WEPやTKIPなど)やネットワークキーを再設定してください。

### プロトコルの設定

- 本機のプロトコルの設定画面が間 違っていないか確認してください。 (TCP/IPを使用している場合のみ)
  - ①「ネットワーク接続」画面で、「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックして、[プロ パティ]-[全般]-[インターネットプロトコル (TCP/IP)]-[プロパティ]をクリックする。
  - ② IPアドレスなどのTCP/IPプロトコルの設定を 確認し、正しく再設定してください。

## 通信が切れる

### アクセスポイントの設置の確認

◆「アクセスポイントが見つからない」 の「アクセスポイントの設置の確 認」をご覧ください。

### Windowsの設定の確認

◆「Windowsの設定の確認」の4を 確認してください。(◆8ページ)

### CPU省電力設定

- ◆ CPU省電力設定をインストール した後、接続してみてください。
  - ① [スタート] [ファイル名を指定して実行]で「c:¥util¥cpupower¥setup.exe」と入力して [OK]をクリックします。 以降、画面の指示に従ってCPU省電力設定をインストールしてください。
  - ② [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic] [CPU省電力設定]をクリックします。
  - ③ [パフォーマンス優先]をクリックし、[OK]をクリックして、[はい]をクリックします。自動的に再起動します。

## MACアドレスの確認方法

- ◆ アクセスポイントによっては、本機 のMACアドレスの登録が必要な場合 があります。次の手順で本機のMAC アドレスを確認できます。
  - 登録方法は、アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。
  - ・セットアップユーティリティ、デバイスマネージャ、ネットセレクターの無線LANが無効になっていないことを確認してください。無効になっている場合は、次の手順で確認してください。
  - ①「コマンドプロンプト」画面を表示する。[スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]をクリックする。
  - ②「ipconfig /all」と入力し【Enter】を押す。
  - ③ ワイヤレスネットワーク接続側の「Physical Address」と表示された行の12桁の英数字を メモしてから、「exit」と入力し、【Enter】 を押す。

### Windowsの設定の確認

- ① [スタート] [接続] [すべての接続を表示]をクリックする。
- ②「ワイヤレスネットワーク接続」画面で[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、メニューから [プロパティ]をクリックして次の項目を確認してください。

